

## Hvordan finne riktig brystningshøyde på balkongdør i forhold til sidevindu

Høyde dør	Brystningshøyde	Flukter med lukkevindu høyde	Flukter med fastvindu høyde
190	80	120	Flukter ikke med std. mål
200	13	Alle / universal	Alle / universal
200	45	Flukter ikke med std. mål	160
200	55	Flukter ikke med std. mål	150
200	90	120	Flukter ikke med std. mål
210	13	Alle / universal	Alle / universal
210	45	Flukter ikke med std. mål	170
210	55	Flukter ikke med std. mål	160
210	65	Flukter ikke med std. mål	150
210	100	120	Flukter ikke med std. mål

(merk : størrelser er oppgitt som utvendig karmmåål)